

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### PONTAQUA OPTIMUS ECO akkumulátoros robot medenceporszívó üzemeltetéséhez

Köszönjük, hogy a PONTAQUA terméket választotta. Amennyiben kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot az Aqualing Kft. ügyfélszolgálatával.



## Tartalomjegyzék

<b>FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>FIGYELJEN RÁ!</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>I. BEVEZETŐ</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>II. BIZTONSÁG</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>III. MŰSZAKI ADATOK</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>IV. MŰKÖDÉS</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>4.1 GOMBOK ÉS KIJELZŐK</b> .....	5
<b>4.2 HOGYAN TÖLTSE AZ AKKUMULÁTORT</b> .....	6
<b>4.3 SZŰRŐKOSÁR TISZTÍTÁSA</b> .....	7
<b>V. CSOMAG TARTALMA</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
<b>VI. GARANCIA</b> .....	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

## Fontos figyelmeztetések

1. Figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást és használja az eszközt rendeltetésszerűen. A nem rendeltetésszerű használat által okozott problémákért a forgalmazó nem vállal felelősséget.
2. Értelmi fogyatékosok illetve 8 évnél fiatalabb gyermekek nem üzemeltethetik a berendezést felnőtt felügyelete nélkül. A berendezés nem játék, ne engedje meg, hogy a gyermekek ráüljenek, lovagoljanak rajta.
3. Töltéskor távolítsa el a medencéből a berendezést és a balesetek elkerülése érdekében helyezze azt 3,5 m-nél távolabbra.
4. Töltéskor kapcsolja ki a berendezést és csatlakoztassa az adapter egy földelt dugaljhoz.
5. Csak gyári alkatrészeket, kiegészítőket használjon a berendezés működtetéséhez.
6. Ne használja a berendezést amennyiben fürdőzők vannak a medencében.
7. Csak vízbemerítéskor kapcsolja be a berendezést. Szárazon tilos üzemeltetni.
8. Használat után mindig takarítsa ki a szűrőtálcát.
9. Használaton kívül tárolja a berendezést jól szellőző, száraz helyen sugárzó hőtől távol.
10. A berendezés megbontását csak elektromos szakember végezheti.
11. Tilos a berendezés használata 60C<sup>0</sup> feletti hőmérséklet esetén továbbá tilos a töltés 0C<sup>0</sup> alatt.
12. Tilos az akkumulátort szűrő, éles eszközzel felnyitni, ütögetni, külső burkolatát megsérteni.
13. Az akkumulátor élettartamának biztosítása érdekében a használaton kívüli berendezést minden 3 hónapban fel kell tölteni. Hosszabb tárolásra páramentes helyre kell elrakni min 80%-os akkumulátor töltöttséggel.
14. Tilos az akkumulátor előírtnál hosszabb idejű töltése. Ez meghibásodáshoz vezethet. Soha ne töltse 6 óránál hosszabb ideig az akkumulátort.

## Figyeljen rá!

1. Tartsa a berendezést a fogantyúnál fogva és a vízbehelyezés előtt közvetlenül kapcsolja be. Ezután helyezze a vízbe és várjon kb. 20 másodpercet. A benne lévő levegő kiürülésével automatikusan lemerül a víz alá.



2. A tisztítási ciklus lejártával a berendezés automatikusan kikapcsol. Ezután emelje fel a berendezést a vízfelszínre egy teleszkópos nyélhez rögzített horog segítségével. Majd emelje ki a vízből a lebegő fogantyúnál megfogva és várja meg amíg a benne lévő víz kifolyik.



## I. Bevezető

A PONTAQUA OPTIMUS ECO robot porszívó egy új típusú, rendkívül hatékony és energiatakarékos medencetisztító berendezés. Fejlett, számítógépes vezérlésű programján keresztül automatikusan megtisztítja a medence falait és alját. Ugyanakkor kiszűri a medence vizében lévő szennyeződések anélkül, hogy a medence vizének mennyisége csökkenne. Teljesen környezetbarát. A biztonságos működés érdekében a tisztítót újratölthető lítium elem (25.9 V 7.8Ah) táplálja.

## II. Biztonság

1. Töltés közben tartson min. 3,5 m távolságot a medencétől.
2. Csak eredeti adapter használjon.
3. Töltés előtt kapcsolja ki a berendezést.
4. Töltés közben ne kapcsolja be a berendezést..
5. Az akkumulátor élettartamának biztosítása érdekében a használaton kívüli berendezést minden 3 hónapban fel kell tölteni. Hosszabb tárolásra páramentes helyre kell elrakni min 80%-os akkumulátor töltöttséggel.
6. Tilos az akkumulátort szűrő, éles eszközzel felnyitni, ütögetni, külső burkolatát megsérteni.
7. Tilos a berendezés használata 60C° feletti hőmérséklet esetén.
8. Tilos az akkumulátor töltése 0C° alatt.


### III. Műszaki adatok

1. Megnevezés: Akkumulátoros robot medence porszívó
2. Model: PONTAQUA OPTIMUS ECO
3. Működési feszültség: 29.4V
4. Teljesítmény: 130W
5. Üzemidő: 120min
6. Adapter bemeneti feszültsége: 100Vac-240Vac
7. Adapter bemeneti teljesítménye: 50Hz/60Hz
8. Adapter névleges kimeneti árama: 2A
9. Adapter névleges kimeneti feszültsége: 30V
10. Töltési idő: 4-5h
11. Akkumulátor kapacitása: 7800mAh
12. Maximális tisztítási felület: 120m<sup>2</sup>
13. Szűrési kapacitás: kb. 16m<sup>3</sup> /perc
14. Szűrési finomság: 180µm
15. Medencevíz hőmérséklete: 10°-35°C
16. Haladási sebesség: kb. 10m/perc
17. IP osztály: IPX8
18. Külső környezeti hőmérséklet:  
töltéshez: 0°C-40°C  
üzemeltetéshez: max. 60°C
19. Maximális vízmélység: 2m
20. Távirányító hatótávolság (egyres modelleknél): >10m

## IV. Működés

### 4.1 Gombok és kijelzők

a. Tartsa a berendezést a fogantyúnál fogva és a vízbehelyezés előtt közvetlenül kapcsolja be. Ezután helyezze a vízbe és várjon kb. 20 másodpercet. A benne lévő levegő kiürülésével automatikusan lemerül a víz alá.



No.	Kapcsoló és kijelző	Funkciók, leírások
1	Kapcsoló	Állítsa a kapcsolót ON állásba és a berendezés elindul. Állítsa a kapcsolót OFF állásba a kikapcsoláshoz.
2	Kijelző	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kék led folyamatosan világít: Bekapcsolva ON állásban</li> <li>2. Kék led villog: a berendezés üzemel</li> <li>3. Sárga led villog: alacsony töltöttség és automatikus leállítás</li> <li>4. Sárga led folyamatosan világít: automatikus leállítás</li> <li>5. Piros led folyamatosan világít: Kikapcsolás OFF állásban</li> <li>6. Piros led villog: hiba</li> </ol>

Hibakezelés: Amennyiben a piros led villog, emelje ki a medencéből, kapcsolja ki a berendezést és töltsse újra. Töltés után helyezze üzembe újra. Amennyiben a berendezés nem indul el vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

## 4.2 Hogyan töltsse az akkumulátort

4.2.1 Távolítsa el a berendezést a medencéből.

Töltéshez helyezze min. 3,5 m távolságra a medencétől.

A piros led jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

A zöld led jelzi, hogy a töltésnek vége.




A kijelző színe, állapota	Töltés állapota
Folyamatos zöld led	Töltés befejezve
Folyamatos piros led	Töltődik
Villogó piros led	Alacsony töltöttség vagy sérült akkumulátor




### 4.3 A szűrőkosár tisztítása

#### 4.3.1 Szűrőkosár kiemelése:


- a. Nyomja meg a nyitó gombot (lásd 1 ábra)
- b. A tető automatikusan megemelkedik (lásd 2 ábra)
- c. Nyissa fel a tetőt (lásd 3 ábra)
- d. Vegye ki a szűrőkosarakat (lásd 4 ábra)




Ábra 1



Ábra 2



Ábra 3




Ábra 4

#### 4.2.2 Folyóvízzel öblítse ki a szűrőkosarakat

#### 4.2.3 Helyezze vissza a szűrőkosarakat.

Ügyeljen a helyes behelyezésre és zárja le a tetőt.



## V. Csomag tartalma

Termék		Megnevezés	Cikkszám	db	Application	Megjegyzés
1	Robot medence porszívó	Porszívó test	HJ2152	1		Kartonban
2		Adapter	XSG1261800	1		Nylonban
3		Használati utasítás, certificate & biztonsági kötet		1		Nylonban

## VI. Garancia

A termék valamennyi gyártási-, és a műszaki fejlesztési osztály által végzett, valamint a nemzetközi biztonsági minősítést végző szervezetek által végzett teszten megfelelt.

Garanciális információk:

1. A gyártói garancia a vásárlástól számított 1 évig érvényes.
2. A garancia nem érvényesíthető amennyiben a terméket nem rendeltetésszerűen használták illetve ha azon bármilyen változtatást, átalakítást végeztek
3. A garancia a gyártási hibára visszavezethető meghibásodásra vonatkozik. Nem terjed ki a végfelhasználó által okozott sérülésekre, töréskarra.
4. A garancia érvényesítéséhez kérjük őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot..

**Garanciális hiba esetén vegye fel a kapcsolatot az Aqualing Kft. vevőszolgálatával.**

